 © 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Manuel de référence rapide 5413

CASIO

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Bluetooth® est une marque déposée ou une marque de fabrique de Bluetooth SIG, Inc. des États-Unis.

Votre montre a une fonction Mobile Link grâce à laquelle elle peut communiquer avec un téléphone portable Bluetooth® SMART et régler son heure sur celle du téléphone portable.

- Ce produit se conforme ou a été approuvé conforme aux lois radio dans divers pays et divers zones géographiques. L'utilisation de ce produit dans une zone où il n'est pas conforme ou n'a pas été approuvé conforme aux lois radio en vigueur est susceptible d'être punie par les lois locales. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site http://world.casio.com/ce/BLE/.
- L'emploi de ce produit à l'intérieur d'un avion est interdit par les législations nationales relatives à l'aviation. Respectez les instructions données par le personnel navigant relatif à l'emploi de dispositifs similaires à ce produit.

Pour plus d'informations, allez sur l'URL suivant et sélectionnez le site correspond à votre région.

http://world.g-shock.com/ble/guide/

Utilisation de la montre

Utilisez les boutons suivants pour passer d'un mode à l'autre.



* Appuyez environ 0,5 seconde sur Ⓑ pour vous connecter par Bluetooth.

Réglage de l'heure et de la date

1. Mode Indication de l'heure : Appuyez environ deux secondes sur Ⓐ.
2. Utilisez Ⓒ pour sélectionner un élément.
   - Tournez le commutateur rotatif pour changer de réglage.
3. Appuyez sur Ⓐ pour valider.

Fiche technique

Précision à température normale	: ±15 secondes par mois
Indication de l'heure analogique	: Heures, minutes (l'aiguille bouge toutes les 20 secondes)
Indication de l'heure numérique	: Heures, minutes secondes ; matin (A)/après-midi (P) ; Indication de l'heure sur 12/24 heures ; Mois, jour, jour de la semaine ; Calendrier entièrement automatique (2000 à 2099) ; Réglage de l'heure d'été
Heure mondiale	: Indication de l'heure actuelle dans 100 villes (35 fuseaux horaires) + UTC (Temps Universel Coordonné) ; Réglage de l'heure d'été ; Ville ajoutée par l'utilisateur (une ville peut être ajoutée aux 100 villes intégrées)
Alarmes et signal horaire	: Alarmes 5 alarmes (quotidiennes ou uniques) et 1 alarme snooze Unité de réglage : Heures, minutes Bip, ou alerte clignotante et par bip : 10 secondes Signal horaire Bips ou clignotement et bip chaque heure au changement d'heure
Chronomètre	: Unité de mesure : 1/100e de seconde Capacité de mesure : 999:59'59,99" (1000 heures) Précision du chronométrage : ±0,0006% Fonctions de mesure : Temps écoulé, temps intermédiaires
Minuterie à compte à rebours	: Unité du compte à rebours : 1/10es de seconde Plage du compte à rebours : 100 heures Précision du compte à rebours : ±0,0006% Unité de réglage : 1 seconde Bip, ou clignotement et bip de 10 secondes
Fonctions Mobile Link	: Correction de l'heure automatique Réglage de l'heure ajusté automatiquement à l'heure préréglée. Fonction de contrôle musical Contrôle de lecteur de musique depuis la montre Recherche de chanson Recherche de titre de chanson depuis la montre Localisation de téléphone Une opération déclenchée sur la montre fait retentir l'alerte sonore du téléphone portable. Réglage de la position des aiguilles Fiche technique de la communication des données Bluetooth® SMART Portée des communications : 2 mètres max. (selon l'environnement)
Divers	: Signal de piles faibles ; Retour automatique au mode Indication de l'heure ; Alerte par bip et clignotement ; Éclairage par LED ultra-lumineux ; Durée d'éclairage au choix ; Bip des boutons en/hors service ; Décalage des aiguilles ; Mode Avion (désactive la communication de données)
Pile	: Deux piles au lithium (Type : SR927W)
Autonomie approximative des piles	: 2 ans Conditions d'utilisation • Fonctionnement Mobile Link : 2 heures/jour • Éclairage : Un (1,5 seconde)/jour • Alarme : Un (son seulement de 10 secondes)/jour L'autonomie approximative des piles peut être réduite selon les conditions d'utilisation et les réglages. Pour plus de détails sur le remplacement des piles, rendez-vous sur le site du Mode d'emploi.